



1. Gevarenlichten: Deze mag je alleen maar aanzetten in geval van pech, een aanrijding of bij het inrijden van een file (hiermee waarschuw je dan je achterligger).

2. Mistlicht achter: Mag aan bij een zicht van minder dan 50 meter veroorzaakt door mist of sneeuw. Bij regen mag je dit mistlicht nooit aandoen, je verblind dan je achterligger.

3. Mistlicht voor: Mag aan bij een zicht minder dan 200 meter veroorzaakt door mist, sneeuw of regen.

4. Bediening voor het openen van de achterklep.

5. Bediening voor het vergrendelen van alle portieren.

6. Draaiknop voor het regelen van de temperatuur in de auto.

7. Toets voor het inschakelen van de airconditioning. Behalve voor de verkoeling kan de airco ook heel goed gebruikt worden voor het ontwasemen van beslagen ramen. Gebruik de airco niet als je deze niet nodig hebt; deze gebruikt nl. zeer veel brandstof.

8. Draaiknop om de aanjaagsnelheid in te stellen.

9. Toets voor het instellen van de lucht-recirculatie. Normaal komt de lucht van buiten. Bij een oranje lampje; lucht wordt gecirculeerd (deze functie kun je gebruiken als het buiten stinkt).

10. Draaiknop om te bepalen waar de luchtstroom de auto in moet komen. Voor het ontwasemen van de voor- en zijramen moet je hem om het oranje symbool zetten.

11. Achterruitverwarming voor het ontwasemen van een beslagen achterruit.